

MANUAL DE INSTRUÇÕES

PARAFUSADEIRA PORTÁTIL SEM FIO

CÓD: JFE0034



**FERRA
PLUS** 

Especificações técnicas:

Bateria: 4,8 V

Rotação: 0-250 RPM

Torque Máximo: 3.5 N m

Posição de uso: 2

Iluminação: Led

Carregamento: USB

Voltagem: bivolt

Acompanha

1 Parafusadeira Portátil Sem Fio

10 BITS

1 Mandril Conetor Para

Pontas de Parafuso

1 Cabo USB

1 Manual de Instruções

Manual de operação da chave de fenda elétrica de lítio

Leia as instruções cuidadosamente antes de usar as ferramentas com segurança. Aviso: o tempo de carregamento não deve exceder 5 horas.

Conselhos de segurança

Para evitar perigos e danos ao equipamento, as seguintes sugestões devem ser seguidas rigorosamente:

1. Se necessário, use equipamento de proteção individual (luvas, sapatos, óculos de proteção, etc.), não joias, acessórios de mão, acessórios, etc.
2. Desconecte o carregador quando o produto não estiver em uso ou quando você substituir ferramentas para manutenção do equipamento.
3. Não é recomendado aplicar brocas, perfurar paredes, chapas de ferro e outros corpos de fachada fixos.
4. É proibido usar durante o carregamento, o que encurtará a vida útil do produto.
5. Use esta ferramenta para garantir que ela seja usada em um ambiente seguro, não se aproxime de substâncias explosivas ou inflamáveis e fique longe de fios ou cabos, para evitar choques elétricos.
6. Preste atenção para evitar que a poeira entre no corpo e afete o uso normal.
7. O ambiente de armazenamento deve ser em um local seco, longe de vapor quente ou perigoso (a melhor temperatura é de 10 a 15 °C).
8. Ao perfurar uma placa de madeira, use-a na madeira. Coloque um pedaço de papel sobre ela. Madeira ou detritos em rotação apresentam grande risco.
9. Não trabalhe perto de menores de 18 anos. Especialmente crianças, porque o trabalho é perigoso, fique longe das crianças antes de trabalhar. (não toque no mandril, na cabeça da chave de fenda ou na broca)
10. Não tente abrir ou remover ferramentas ou carregadores. Somente especialistas usando peças e fabricantes originais estão autorizados a operar e substituir.
11. A parte do carregador deve ser protegida contra danos ou umidade (fio ou plugue).
12. Desconecte o carregador ao limpar a chave de fenda elétrica. É proibido usar pano úmido, sabão macio, solvente, álcool, gasolina e outras ferramentas de imersão para limpar e manter.

Sugestões de operação:

1. A bateria de lítio na chave de fenda elétrica tem apenas uma pequena energia para teste antes de sair da fábrica, o que não é suficiente para concluir o trabalho. Carregue-a antes de usar a ferramenta e encha-a em no máximo 5 horas.
2. A luz de energia da bateria pode ser exibida somente após pressionar e segurar o pequeno interruptor. Não há resposta em condições normais
3. Desconecte o dispositivo de carregamento durante o uso, para prolongar a vida útil.
4. Não é recomendado usar para corpos de fachada fixa, como broca, parede de perfuração, chapa de ferro, chapa de cobre, etc.
5. Aperte ou afrouxe: (1) pressione o botão no sentido horário para apertar o parafuso e depois afrouxe-o. (2) Pressione o botão no sentido anti-horário para remover ou afrouxar o parafuso e depois afrouxe-o.

Manutenção de rotina:

Recomenda-se limpar o pano de toalha seco diariamente e evitar que a poeira entre no corpo. É proibido usar pano úmido ou limpeza com espuma. O reparo ou o carregador dentro da ferramenta devem ser deixados para profissionais ou fabricantes.