

Sapateira 10 Andares


Medidas: 50 × 16 × 138 cm

Marca: Tiklar

Lista de Peças

	Lista de Peças	Identificação e Quantidade
A		20 peças
B		12 peças
C		3 peças (com marcação L)
D		3 peças (com marcação R)
E		1 peça (com marcação L)
F		1 peça (com marcação R)

Etapas de Montagem




1. Verifique se todas as peças estão presentes antes de iniciar a montagem.

2. Espalhe e organize todas as peças em uma superfície plana para facilitar o processo.


3. Comece montando a base com as peças A e B, encaixando conforme indicado.

4. Instale as peças C e D nos lados correspondentes (L para esquerda, R para direita).


5. Fixe as peças E e F na parte superior, respeitando as marcações de lado.



6. Continue encaixando as peças A e B para formar os andares da sapateira.



7. Certifique-se de que todos os encaixes estejam firmes e alinhados.



8. Montagem concluída.

Checklist de Instalação Rápida

- ✓ Conferir todas as peças antes da montagem
- ✓ Organizar peças em superfície plana
- ✓ Montar base com peças A e B
- ✓ Instalar peças C e D nos lados corretos
- ✓ Fixar peças E e F na parte superior
- ✓ Encaixar peças A e B para formar os andares
- ✓ Conferir firmeza e alinhamento
- ✓ Finalizar montagem

Observações Técnicas

- As marcações L e R devem ser respeitadas para garantir estabilidade.
- Monte sempre em superfície plana para evitar desalinhamento.
- Verifique a firmeza dos encaixes em cada andar antes de prosseguir.